


FIRE KITCHEN

Abdeckhaube 70

Cover 70

Housse 70



FIRE KITCHEN Abdeckhaube 70 – schützt die FIRE KITCHEN mit integrierter BOWL 70 vor Wind und Wetter. Die wasserabweisende Abdeckhaube wird einfach über die FIRE KITCHEN gezogen und mittels Klettverschluss an allen vier Seiten am Rahmen der FIRE KITCHEN befestigt. Planchas, Grillrost und BBQ-Tools können an der BOWL verbleiben. Die Lüftungsschlitze an der linken und rechten Seite sorgen für ausreichend Frischluft unter der Haube, damit das nächste Grillfest für alle ein Vergnügen wird.

FIRE KITCHEN Cover 70 – protects the FIRE KITCHEN with integrated BOWL 70 from the elements. The water-repellent cover is simply pulled over the FIRE KITCHEN and secured to the frame on all four sides with hook and loop fasteners. Planchas, barbecue grill and BBQ tools can remain on the BOWL. Ventilation slits on the left and right of the cover allow fresh air to pass underneath so that everyone can enjoy their next barbecue.

FIRE KITCHEN Housse 70 – protège le FIRE KITCHEN avec BOWL 70 contre le vent et les intempéries. La housse hydrofuge est simplement placée sur la FIRE KITCHEN et fixée à l'aide d'une fermeture à scratch de chaque côté du cadre de la FIRE KITCHEN. Les planchas, la grille de cuisson et les outils de barbecue peuvent rester sur la BOWL. Les fentes de ventilation sur le côté gauche et droite assurent une circulation d'air suffisante sous la housse, garantissant que la prochaine fête barbecue soit un plaisir pour tous.



IT: RACCOLTA DIFFERENZIATA

